

**BUTTONS**

Day of week  
Date  
Hours  
Minutes  
Seconds

Battery: CR2025

**TASTEN**

Tag der Woche  
Datum  
Stunden  
Minuten  
Sekunden

Batterie: CR2025

**Botones**

Días de la semana  
Fecha  
Hora  
Minuto  
Segundo

Batería: CR2025

**BOTÕES**

Dias da semana  
Data  
Hora  
Minutos  
Segundos

Bateria: CR2025

**MODE SELECTION**

**MODE AUSWAHL**

**SELECCIÓN DE MODO**

**SELEÇÃO DE MODO**

**a TIMEKEEPING**

**12/24H format**

Timekeeping mode 12/24H format

**Zeitmessung**

**12/24H Stunden System Einstellungen**

Mode Zeitmessung 12/24H Stunden System Einstellungen

**a Cronometraje**

**Configuración de 12/24H**

Modo de cronometraje Configuración de 12/24h

**a Contagem**

**Definição de 12/24H**

Modo de contagem Definição de 12/24h

**Display: Year, Month, Date**

Timekeeping mode Year, Month, Date

**Jahr, Monat, Datum anzeigen**

Mode Zeitmessung Jahr, Monat, Datum

**Display año, mes, fecha**

Modo de cronometraje Año, mes, fecha

**Exibir ano, mês, data**

Modo de contagem Ano, mês, data

**Time Setting**

**Time Setting**

**Configuración de tiempo**

**Definição de tempo**

**BACKLIGHT**

Timekeeping mode Backlight display 3 seconds

**Hintergrundbeleuchtung**

Mode Zeitmessung Hintergrundbeleuchtung zeigt 3 Sekunden

**LUZ TRASERA**

Modo de cronometraje Luz de fondo por 3 segundos

**LUZ DO FUNDO**

Modo de contagem Luz posterior mostra 3 segundos

**b ALARM**

**Alarm & Chime On/Off**

Alarm mode Alarm & Chime on/off

**Alarm Time Setting**

Alarm mode (Alarm mode)

Hour setting Adjust minutes

Adjust hour Minutes setting

**b Alarm**

**Alarm & Chime an / aus**

Alarm Mode Alarm & Chime an / aus

**Alarm Time Setting**

Alarm Mode (Alarm Mode)

Stunde Einstellung Passen der Minute

Passen der Stunden Minute Einstellung

**b ALARMA**

**Alerta activado/desactivado**

Modo de alarma Alerta activado/desactivado

Ajuste de hora Ajustar minuto

Ajustar hora Ajuste de minuto

**b ALARME**

**Alerta ativado/desativado**

Alarma ativado/desativado Alerta ativado/desativado

Ajuste de hora Ajustar minuto

Ajustar hora Ajuste de minuto

**c STOPWATCH**

**A Lap Time**

Stopwatch mode Reset

Start Stop

**Split Time**

Stopwatch mode Reset

Start Stop

Split Continue

**c Stoppuhr**

**Eine Runde der Zeit**

Mode Stoppuhr Reset

Start Stop

**Split Zeit**

Mode Stoppuhr Reset

Start Stop

Split Weiter

**c Cronómetro**

**Tiempo de una vuelta**

Modo de cronómetro Restaurar

Comenzar Parar

**Split Time**

Modo de cronómetro Restaurar

Comenzar Parar

Dividir Continuar

**c CRONÓMETRO**

**Tempo de uma volta**

Modo de cronómetro Redefinir

Começar Parar

**Tempo dividido**

Modo de cronómetro Redefinir

Começar Parar

Dividir Continuar

**d DUAL TIME**

Dual time mode (Dual time mode)

Hour setting Adjust minutes

Adjust hour Minutes setting

**d Dual Zeit**

Dual Zeit mode (Dual Zeit mode)

Stunde Einstellung Passen Minute

Passen der Stunden Minute Einstellung

**d TIEMPO DOBLE**

Modo de tiempo doble (Modo de tiempo doble)

Ajuste de hora Ajustar minutos

Ajustar hora Ajuste de minuto

**d TEMPO DUPLIO**

Modo de tempo duplo (Modo de tempo duplo)

Ajuste de hora Ajustar minutos

Ajustar hora Ajuste de minuto

